

Usuwanie zabezpieczeń transportowych - Mockmill 100 / Mockmill 200

Niniejsza instrukcja dostępna jest także w formie przystępnego filmu wideo na naszej stronie internetowej <https://mockmill.com>

- 1 Zanim zdejmiesz obudowę młynka, wtyczka przewodu zasilającego młynek musi zostać odłączona od zasilania
- 2 Dźwignia regulacji grubości mielenia wkręcona jest w ruchome gniazdo znajdujące się w docisku żaren. Aby zdemontować obudowę w pierwszej kolejności wykręć całkowicie dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (fot. 1 i 2).




- 3 Następnie połóż dwie dłonie pod zasobnikiem i przy użyciu palców wskazujących jednocześnie wciśnij oba zaczepy, zdecydowanie, ale nie za mocno, aby ich nie wyłamać i pociągnij lekko obudowę z zasobnikiem ku górze (fot. 3). Zdejmij całkowicie obudowę (fot. 4).



- 4 Odstęp pomiędzy żarnami regulowany jest za pomocą dużego elementu dociskowego z gwintem. Odkręć docisk żaren w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (fot. 5) i zdejmij go (fot. 6). Pod dociskiem znajduje się komora mielenia z zestawem żaren i dwa zabezpieczenia (blokada) transportowe.



- ⑤ Usuń dwa zabezpieczenia transportowe - znajdują się między obudową a komorą mielenia (fot. 7 i 8).



- ⑥ Następnie nałóż i dokręć docisk żaren, dokręcaj zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aż poczujesz większy opór (fot. 9). Czarny znacznik na docisku powinien znaleźć się mniej więcej na godzinie 5 (fot. 10).



- ⑦ Nieznacznie poluzuj docisk, tak aby czarny znacznik znalazł się na godzinie 3 (fot. 11) Zauważ, że wewnątrz docisku znajduje się ruchome gniazdo dźwigni regulacji mielenia. Zrównaj gniazdo do czarnego znacznika (fot. 12)



- ⑧ Następnie nałóż obudowę z zasobnikiem tak, aby logo było z przodu, a skala po prawej stronie (fot. 13). Na koniec wkręć i dokręć mocno dźwignię do jej gniazda widocznego przez szczelinę (fot. 14).

